



THOR HOLM  
PLASTVAREFABRIKK

# MONTERINGSANVISNING KING TOP 195

## NISSAN NAVARA UTEN BØYLE, 2006 →

### **Følgende inngår i monteringssettet:**

4 stk. breddejusteringsbeslag med pålimt skumplast (art.1104), 4 stk stoppbeslag til å montere oppå justeringsbeslagene (art. 1105), 4 stk. festebeslag med påsatt gummi-beskyttelse (art. 6301), 8 stk. M6 låsemuttere og 8 stk. 6mm store skiver skrudd på ved hvert av festepunktene. *Når toppen har sideluker følger det med 2 ekstra breddejusterings-beslag, stoppbeslag og festebeslag til å plassere på midten. Det er meget viktig å sette på de to midtre for å få tetting mellom topp og bil på midten og for å få god tetting mellom lukepakning og luker.*

Plasser toppen på lasteplanet slik at pakning på nedkant bakdør klemmer godt i mot bak-lemmen når den er ordentlig i lås, dvs i andre (innerste) kneppet. Deretter setter du på breddejusteringsbeslagene og stoppbeslagene uten å skru de fast ennå. Har du Navara med surreskinner må du skyve toppen over til den ene siden, så langt du får den, og tre på festebeslagene, to eller tre. De må tres på fra fremre enden av surreskinnen og bakover på den siden toppen er skjøvet over til. Skyv så toppen over til den andre siden og gjør det samme der. Plasser deretter toppen riktig på lasteplanet og juster bredden på toppen riktig bak, før alle breddejusteringsbeslagene og stoppbeslagene skrues fast. Bredden bak skal være slik at glippen på hver side mellom toppen og toppens bakdør er 3-4mm. De to midtre breddejusteringsbeslagene festes ikke med skruer, men klemmes fast av feste-beslagene. Se tegn. 1 som illustrerer hvordan breddejusteringsbeslagene og festebeslagene skal monteres. (Stoppbeslagene skal oppå breddejusteringsbeslagene).

Har du Navara uten surreskinner og innerplan som er helstøpt og går over kanten, skjærer du ut til festebeslagene ved hvert av breddejusteringsbeslagene og trer festebeslagene på plass og skrur til. Se tegn. 2.

Hvis toppen gnisser mot førerhytta og det ikke er mulig å få toppen lenger bakover, er siste utvei å løsne skruene som holder lasteplanet, tre på hver side, å trekke lasteplanet så langt bakover som mulig. Husk å skru det fast igjen. Sitter toppen riktig plassert, skal bakdøra nå slå i innerste lås ved å slippe døra det siste stykket. Samtidig skal pakningen på nedkanten av døra tette godt mot baklemmen. Låsene kan justeres fremover, bakover og i høyden om nødvendig, dersom døra ikke fungerer ordentlig. Ved riktig plassert topp og riktig justerte låser, skal bakdøra fungere perfekt. Se tegn. 3. Det samme gjelder sidelukene hvis du har topp med det. Etter at du har satt ekstra fester på midten, justeres låsene på lukene enten opp, ned, innover eller utover etter behov. Se tegn. 4. Nøklene til toppen finner du på venstre gassfjær.

### **Vedlikehold**

Toppens bør poleres en gang i året. Vanlige bilpleiemidler kan benyttes. Låser og hengsler bør smøres to ganger i året.

Thor Holm Plastvarefabrikk AS  
Nerstad, 3350 Prestfoss Norway

Tlf: 32 71 19 00  
Fax: 32 71 19 09  
www.kingtop.no